

AMT 10

User Manual – Version 1.0



INDICACIONES DE SEGURIDAD


1. Lea detenidamente las siguientes instrucciones y preste atención a éstas.
2. Guarde en un lugar seco y seguro este manual.
3. Siga una a una todas las instrucciones.
4. Respete las instrucciones de seguridad de su país cuando instale este dispositivo.
5. No use este dispositivo cerca del agua o zonas altamente húmedas. A la hora de limpiarlo, utilice un paño seco.
6. No instale el dispositivo cerca de ninguna fuente de calor o fuego tales como calefactores, estufas o incluso amplificadores que produzcan calor. Asegúrese de que, una vez instalado el dispositivo, esté en un lugar fresco y seco.
7. No obstruya ninguna de las salidas. Cuando instale el dispositivo hágalo tal y como lo indican estas instrucciones.
8. Utilice únicamente accesorios especificados por **AMS**.
9. El dispositivo será reparado por el servicio técnico oficial cuando esté dañado de cualquier forma, así como si el dispositivo ha entrado en contacto con líquidos o no opera correctamente.
10. **ATENCIÓN.** Para reducir el riesgo de fuego o shock eléctrico, no exponga este dispositivo bajo la lluvia o la humedad.
11. No exponga este equipo a líquidos, ni salpicaduras, así como su ubicación cerca de recipientes o posibles fuentes con líquidos.

VISTA GENERAL

Comprobador de cables multifunción AMT 10

AMT 10 es un comprobador de cables multifunción que permite el testeo de cableado HDMI, USB-C, Small DIN, USB-A, USB-B, 3.5 Jack, 6.3 TRS Jack, RJ45, BANANA, RCA, DIN 3P/5P/7P/8P, XLR 3, XLR 5, Speakon 4P, PowerCON.

Funciona con una pila de 9V.

AMT 10	CONFIGURACIÓN DEL PINEADO										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10-19	GND
RCA	Screen	Hot									
3.5 JACK	Sleeve	Tip	Ring								
6.35 JACK	Sleeve	Tip	Ring								
PowerCon	L	N									
Speakon	-1	+1	-2	+2							
Small DIN	1	2	3	4							Shell
XLR/f-3p	1	2	3								
XLR/m-3p	1	2	3								
XLR/f-5p	1	2	3	4	5						Shell
XLR/m-5p	1	2	3	4	5						Shell
USB-A	1	2	3	4							Shell
USB-B	1	2	3	4							Shell
USB-Type-C	VBUS	D-	D+	GND	CC	SBU	TX+	TX-	RX+	RX-	
RJ45	1	2	3	4	5	6	7	8			
DIN-3P		1		2		3					Shell
DIN-5P/1		1	2	3	4	5					Shell
DIN-5P/2	1		2		3		4	5			Shell
DIN-7P	1	2	3	4	5	6	7				Shell
DIN-8P	1	2	3	4	5	6	7	8			Shell
HDMI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10-19	

Características:

Testeo de cableado

HDMI, USB-C, Small DIN, USB-A, USB-B, 3.5 Jack, 6.3 TRS Jack, RJ45, BANANA, RCA, DIN 3P/5P/7P/8P, XLR 3, XLR 5, Speakon 4P, PowerCON

Alimentación con pila 9V

CONTROLES y FUNCIONES



Conecte los dos extremos del cable a comprobar en el lado izquierdo y derecho del comprobador, a continuación gire el botón central, se iluminarán los LEDs indicando los pines correspondientes conectados.

Si sólo 1 LED se ilumina, el circuito está abierto.

Si los LEDs iluminados no coinciden con los pines correspondientes hay una desalineación (ver la tabla de configuración de LEDs y pines).

Si se iluminan más de 3 LEDs, hay un cortocircuito con pines adyacentes.

Si el LED de tierra se ilumina, indica conexión (cortocircuito) del pin a la carcasa.

Banana: conecte cada extremo del cable en los conectores Banana (no suministrados), el LED se iluminará y la unidad emitirá un pitido si hay continuidad. Estos conectores Banana también se pueden utilizar para realizar pruebas de continuidad utilizando dos cables de sonda.



Comprobación de la batería: Gire el mando giratorio a "Battery Check", si el LED verde no se ilumina o parpadea, indica que la batería necesita ser cambiada.

PRECAUCIONES

Prevención frente incendios

Nunca instale el dispositivo cerca de una fuente de combustión.
El equipo debe instalarse lejos de materiales inflamables y explosivos.
Si cambia alguna de las partes del dispositivo hágalo siempre con repuestos originales. Para ello contacte a su proveedor **AMS**.

Desempaquetado

Nota: Antes de desembalar el equipo compruebe si ha habido daños y se han debido al transporte o no. Si encuentra algún daño, no utilice este dispositivo y póngase en contacto con el distribuidor de **AMS**.

AudioMusic The logo for AudioMusic systems, featuring a yellow horizontal bar with three diagonal lines on the left side, followed by the text "systems" in a lowercase, sans-serif font.

Av. Saler nº6 Poligono. Ind. L'Alteró. Silla 46460 VALENCIA-SPAIN

Tel: +34 963124088 Fax: +34963219645

www.audiomusic.es