

Marktiney®

EN

M WAH VOL

(User manual)



Thank you for choosing **M WAH VOL** pedal as a part of your professional guitar effect setup. Please, read and this manual to get the best result from your device.

WARNING

- Avoid ingress of moisture or objects into the housing of the pedal.
- Care should be taken to keep the aperture beneath the treadle clear to avoid damage to the pot.
- For external adapter, ensure the correct type is used (9Vdc, 100 mA)

OPERATION

- To install the battery, remove the 4 feet in the base in order to access into the housing.
- Connect an alkaline 9Vdc battery to the clip.
- Fix the base ensuring no wires or components are trapped by the base plate.
- The pedal has 2 functions: Volume and WAH effect.

You can change between both functions pressing it (WAH function will be establish when the blue LED in the front side is lit), moving the pedal, you can change the level of the effect.


SPECIFICATIONS

Power supply: 9Vdc (battery or external main supply)
(NOT INCLUDED).

Connections: Jack 1/4" Input and output

Dimensions: 252 x 110 x 71 mm

Weight: 830 g



AUDIOMUSIC

Avda. El Saler, 6 - Pol. Ind. L' Alteró, 46460 - Silla (Valencia) Spain

Tel. +34 963 124 088 Fax + 34 963 219 645

www.audiomusic.es audiomusic@audiomusic.es



V.16.03

Marktinez®

ES

M WAH VOL

(Manual de uso)



Gracias por elegir el pedal **M WAH VOL** como parte de sus dispositivos de efecto en su guitarra. Por favor, lea este manual para obtener el mejor resultado de su pedal.

ATENCIÓN

- Evite que cualquier objeto o polvo entre en la unidad.
- Tenga especial cuidado en que la abertura bajo el pedal esté libre para evitar dañar el pulsador.
- Si usa un alimentador externo, el valor correcto debe ser de (9Vdc, 100 mA)


FUNCIONAMIENTO

- Para instalar la pila, retire los 4 pies colocados en la base con el fin de acceder al interior
- Conente una pila alcalina de 9V dc en el clip.
- Fije la base de nuevo, asegurándose que no se pinza ningún cable o elementos al cerrar.
- El pedal tiene 2 funciones: Volumeny efecto WAH.

Puede cambiar entre ambas funciones presionándolo (La función WAH se estable cuando el LED azul en el frontal se enciende), moviendo el pedal, puede cambiar el nivel de efecto.

ESPECIFICACIONES

Alimentación: 9Vdc (pila o alimentador externo **(NO INCLUIDO)**).
Conexiones: Jack 1/4" Input y output
Dimensiones: 252 x 110 x 71 mm
Peso: 830 g



AUDIOMUSIC

Avda. El Saler, 6 - Pol. Ind. L'Alteró, 46460 - Silla (Valencia) Spain
Tel. +34 963 124 088 Fax + 34 963 219 645

www.audiomusic.es audiomusic@audiomusic.es



V.16.03